

- ACCESSOIRES DE CRÉMONES POUR OUVERTURE A FRAPPE.
- PIÈCES EN POLYAMIDE ET INOX.
- POINT DE FERMETURE RENFORCÉ AVEC AXE INOX SURMOULÉ.

KIT 401AC1H POUR FENETRE A FRAPPE 1 VANTAIL



2030
Gâche pour dormants de 10/14 à 14/18



2031
Gâche pour dormants de 14/18



2032
Point de fermeture pour crémonne 1 lame



2033
Renvoi pour crémonne 1 lame



2034
Renvoi pour crémonne 2 lames



2035
Renvoi pour crémonne 2 lames



2036
Point de fermeture renforcé

Axe surmoulé



2037
Patin support de vantail

Les crémonnes 6010 y 6014 sont livrées avec le KIT401AC1H pour fenêtres à frappe 1 vantail, composé des références suivantes:

ACCESSOIRES	QUANTITÉ
2031-Gâche 14/18 (*)	2
2034-Renvoi pour crémonne 2 lames	1
2035-Renvoi pour crémonne 2 lames	1
2036-Point de fermeture renforcé	2
2037-Patin support vantail	1

(*) Pour dormant de 10/14 à 14/18 demander la ref. 2030 au lieu de la 2031.

