

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES PLIABLES

SYSTÈME GUIDE - 12

Description	2	3	4	2+2	3+1	5	4+1	3+2	6	5+1	4+2	3+3	7	6+1	5+2	4+3
	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux	Vantaux
220	330	440	422	431	550	541	532	660	651	642	633	770	761	752	743	
1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
4	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
5	1	2	2	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
6	6	7	10	12	10	13	13	14	14	16	14	15	17	17	17	17
7	1	2	2	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
8	<	1	1	<	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
9	<	1	<	<	1	1	1	<	1	<	2	2	1	<	1	1
10	<	1	<	<	1	1	1	<	1	<	2	2	1	1	1	1
11	<	1	<	<	1	1	1	<	1	<	2	2	1	1	1	1
12	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
13	1	<	1	2	<	1	1	1	<	2	<	<	1	1	1	1
14	1	<	1	2	<	1	1	1	<	2	<	<	1	1	1	1
15	1	<	1	2	<	1	1	1	<	2	<	<	1	1	1	1

Nota (*): 3 paumelles par côté de vantail. En fonction de dimensions et poids du vantail on devrait augmenter le numero de paumelles.

Nota ():** La Crémone 6200 peut être substituée par le Verrou 215.